

12C De Satmap Active 10

De Satmap-gps is een afwijkend gps-apparaat met een aantal andere mogelijkheden dan de eerder beschreven gps-apparaten. Daarom behandelen we de instellingen van deze gps apart. Je kunt allereerst de hoofdstukken 1 tot en met 8 doorlezen. In dit hoofdstuk vind je de handelingen om de juiste instellingen te doen om handig gebruik te maken van dit toestel.

12C.1 | De voorbereidingen

Het toestel heeft negen knoppen, die we voor het gemak genummerd hebben. Met knop 8 zet je het toestel aan/uit. Het toestel start op in het laatst geopende menu. Door één of meerdere keren op knop 5 te drukken, kom je in het hoofdmenu met de volgende mogelijkheden:



Satmap systems - Matterhorn bv

- 1: poi-menu
- 2: Ga naar en aanwijzer: hier kun je exacte coördinaten invoeren om naartoe te navigeren.
- 3: Kaart
- 4 en 5: Volgend scherm
- 6: Instellingen
- 7: Routemenu
- 8: Aan- en uitzetten
- 9: Helderheid scherm tijdelijk verhogen

De knoppen hebben in andere schermen andere mogelijkheden.

Een optie selecteren en activeren

Je klikt op één van de knoppen om een optie te selecteren. Indien je geen opties ziet, kun je ze door eenmaal op een knop te drukken zichtbaar maken en bij de tweede keer selecteren.

Een optie verander je door gebruik te maken van de cursortoets (knop 4). Beweeg deze naar links of rechts om een andere optie te kiezen.

Een actie bevestigen

Een actie kan bevestigd worden door op de knop *Gereed* te drukken.

Een actie afbreken

Wat je moet doen om een actie af te breken, verschilt per scherm. In de meeste gevallen staat er bij knop 5 een optie *Terug* of *Annuleren*.

Een andere pagina zichtbaar maken

Met behulp van de bladerknop 5 kom je na het hoofdmenu achtereenvolgens in de volgende menu's:

Kompas: geeft de mogelijkheid om naar een waypoint of een volgend punt in de route te navigeren. Via *Hoofdmenu* > *Instellingen* > *Instellingen kompas* of *Kompas iken* >

Selecteren kun je de instellingen wijzigen voor het kompas en het kompas ijken.

Tocht log: geeft een overzicht van de tripgegevens.

Gps status: dit is de *Satellietpagina*. De gele staafjes geven aan welke satellieten je ontvangt. De oranje staafjes zijn de satellieten waar nog geen goede ontvangst van is. De locatie, hoogte en nauwkeurigheid worden aangegeven en de signaal-ruisverhouding (snr). Hoe lager dit getal, des te beter de ontvangst.

Gps kaart: wanneer je met de cursor (knop 4) over de kaart beweegt, heet het scherm *Planning*. Door op knop 3 te klikken, kom je terug op de gps kaart op je huidige bestemming.

De functie tracklog aan- of uitzetten

De Satmap kent geen tracklog zoals in de andere apparaten. Er kan wel een kruimelspoor worden achtergelaten op de gps, maar dit is feitelijk een gps-route met wpt's.

Via *Hoofdmenu > Instellingen > Trip Data instellingen* kan worden aan-gegeven of automatische trackgegevens aan of uit moet staan en of de tracklog-gegevens worden gewist bij het starten van een nieuwe route.

De schermverlichting aanzetten

Via *Hoofdmenu > Instellingen > Schermlicht* kunnen de schermlichtinstellingen worden gewijzigd. Ook via *Hoofdmenu > Instellingen > Energie Regeling* en *Geavanceerde Energie-inst...* kunnen instellingen gemaakt worden voor de verlichting(sduur).

Instellingen wijzigen

Taal: *Hoofdmenu > Instellingen > Taal instellen*.

Positieformaat: *Hoofdmenu > Instellingen > gps Instellingen > Positie Display Formaat > Graden decimaal*. Het aantal in te stellen grids is beperkt; zo is instellen op het Nederlandse grid niet mogelijk. Ook kan de kaartdatum niet ingesteld worden.

Tijd: *Hoofdmenu > Instellingen > Tijdszone correctie > selecteren*: kan de compensatietijd worden ingesteld.

Kompas: *Hoofdmenu > Instellingen > gps Instellingen > Gebruik gps als Richting > 1kmh*. Het gps-kompas wordt actief zodra je in beweging komt; het elektronische kompas is actief als je stilstaat.

12C.2 | Heen en weer

Je vertrekpunt markeren als Waypoint (wpt)

De Satmap maakt alleen gebruik van de term poi's en kent geen wpt's. Je kunt je startpunt aanmaken door naar de Kaartpagina te gaan. Klik vervolgens op: *Knop 4 (cursor) > poi Toevoegen > Voer START in (gebruik de cursortoets) > Gereed > kies een Pictogram > Gereed*. Het wpt is gemarkeerd.

Terugnavigeren naar een opgeslagen wpt via poi Menu

Kies: *Hoofdmenu* > *poi Menu* > *Active 10* > *Interne opslag of SD-kaart* > *My pois* > selecteer *START* > *Details tonen* > *Instellen als Bestemming*. Je komt nu in de pagina *Planning*. Via de knoppen 6 en 7 kun je in- en uitzoomen. Knop 2 (1 of 2 keer klikken) geeft de mogelijkheid om enkele gegevens zichtbaar te maken. Via *Hoofdmenu* > *Instellingen* > *Indeling 2 of 4 -info-kaders* kun je de gegevensvelden wijzigen. Wil je verder via het kompas navigeren, kies dan tweemaal de bladerknop (knop 5). Dan kom je op de *Kompaspagina*. Met knop 2 kun je het kompas kalibreren. Met knop 3 kom je weer terug op de *Kaartpagina*.

Terugnavigeren naar een opgeslagen wpt via de Kaartpagina

Je kunt ook via de pagina *Planning* met de cursor op een wpt gaan staan en dan de cursor indrukken. Kies dan voor: *Positie info of kies wpt* > *Ga naar of Instellen als bestemming*.

12C.3 | Een wpt aanpassen

Een wpt aanpassen of een naam geven

Hoofdmenu > *poi Menu* > kies de juiste map en set van wpt's > *Selecteer wpt* > *Bewerken* > *Hernoemen* > *wijzig naam* > *Gereed*.

Een wpt wissen

Hoofdmenu > *poi Menu* > kies de juiste map > *Selecteer Waypoint* > *Bewerken* > *Wissen*.

12C.4 | Routes maken en navigeren

Een route maken

Ga naar *Hoofdmenu* > *Routes Menu* > *Creëer Nieuwe Route* > Zoek met behulp van de cursor het startpunt > Zoom voldoende in > Klik met knop 1 met plusje op het startpunt > Verschuif de cursor naar het volgende punt en klik weer op knop 1. Ga zo door tot het laatste punt en klik op knop 5 *Gereed*. Door op knop 1 *Bewerken* te klikken kom je in een submenu om de route te bewerken.

Een route navigeren

Wanneer je een route hebt gemaakt of hebt geïmporteerd dan kun je de route volgen door: *Hoofdmenu* > *Routes Menu* > Kies een map en de juiste route. Er staat nu een vinkje voor de route en in het hoofdmenu zie je de actieve route. Je kunt nu op het kaartscherm of via de kompaspagina navigeren. Klik op knop 6 om de *Wijzer* te activeren. Nu krijg je de afstand tot het volgende wpt te zien.

De route heeft de naam gekregen van het geïmporteerde gpx-bestand. Indien er meerdere routedelen in het gpx-bestand stonden, hebben ze dezelfde naam met een volgnummer gekregen.

Een route op de Satmap plaatsen

Om routes op de gps te plaatsen, heb je de software Satsync nodig. Deze kun je downloaden op www.satmap.com/dutch/software.php. Je kunt routes downloaden vanuit het onlinesysteem van Satmap: www.satmap.com/satmap_route_net of www.satmap.com/dutch/routes.php of je kunt gpx-bestanden importeren. De laatste

mogelijkheid lichten we toe. Sluit de gps aan op de computer en start Satsync. Klik op *Import* en selecteer de map en het bestand. Kies of je het wilt opslaan op het interne geheugen of op de SD-kaart. Je ziet nu één of meer .map-bestanden op het SD- of interne geheugen staan. Er worden van de wpt's, routes en tracks aparte .map-bestanden gemaakt.

De Satmap kan geen routes via wegen berekenen.

12C.5 | Tracklog en Tracks

De trackmap kan een kruimelspoor of track opnemen. Zet de tracklogfunctie aan door: *Hoofdmenu > Instellingen > Trip data instellingen > Selecteren > Automatische trackgegevens > Aan*.

Ga naar het Tocht Log-scherm en klik op knop 2 indien er *Begin* staat. De tocht log wordt nu geactiveerd. Wanneer je op *Stop* drukt, wordt het loggen gestopt. Klik bij het begin van de tocht ook op *Menu* in het Tocht log-scherm en kies voor *Alles Wissen*.

Nadat je de tocht hebt gelopen ga je naar het scherm *Tocht Log Hoofdmenu > Routes Menu > Alles resetten en omzetten*. Er wordt nu twee bestanden met de tochtgegevens gemaakt: een map- en gpx-bestand. Dit is te vinden in het routemenu met de huidige datum en tijd als naam.

Wil je de tocht bewaren op je pc, dan kun je de gegevens met Satsync exporteren. Sluit de gps aan en start Satsync. Kies één of meer bestanden. Klik op *exporteer* en kies een map om op te slaan. De geëxporteerde gpx-bestanden kunnen door EasyGPS maar niet door MapSource gelezen worden.

12C.6 | Tripcomputer

De Tripcomputer is te bekijken via het bladerscherm. De velden zijn niet te wijzigen. Via knop 6 Menu kun je de gegevens wissen en de track omzetten naar een route. Met knop 2 kun je de Tripcomputer aan- of uit- zetten.