

GPS WIJZER VOOR DE RECREATIEVE EN SPORTIEVE FIETSER

ZESDE
VOLLEDIG
HERZIENE
EDITIE

DE BESTE HANDLEIDING VOOR DE GARMIN EDGE EN BASECAMP



Aanvullende handleiding

Edge 130 (Plus)

Joost Verbeek

Versie 3.0, mei 2021

Gps wijzer



Aanvullende handleiding

Edge 130 (Plus)

bij het boek *gps wijzer voor de recreatieve en sportieve fietser*

(zesde editie)



Colofon

© 2021 GPS Wijzer | Beek (Berg en Dal)

Editie 3

www.gps-wijzer.nl

Teksten: Joost Verbeek

Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit boek zo veel mogelijk is bijgewerkt. Gegevens zoals prijzen, telefoonnummers, e-mail adressen, websites en software zijn echter aan verandering onderhevig. GPS wijzer is niet aansprakelijk voor consequenties die voortvloeien uit het gebruik van dit boek.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GPS Wijzer.

1.	Inleiding.....	7
2.	Cursussen en informatie	7
3.	Leeswijzer	8
4.	Errata en nieuwe ontwikkelingen bij Garmin.....	9
5.	Je gps updaten en Garmin Express.....	9
6.	Back-up maken met Javawa Device Manager.....	9
7.	De gps opstarten - hoofdmenu	9
	7.1 Reset naar fabrieksinstellingen	9
	7.2 De eerste keer starten of herstarten – de eerste instellingen.....	9
	7.3 De Garmin Connect mobile app installeren en de telefoonkoppeling instellen.....	9
	7.3.a. 810/(E)820/(E)1000 Bluetooth tijdens de opstartwizard instellen	10
	7.3.c. Bluetooth instellingen wijzigen of opnieuw instellen	10
	7.3.d. Koppeling tussen Edge en telefoon beëindigen.....	10
	7.3.e Ongeval detectie E1000/(E)820/1030.....	10
	7.4 Instellen Wi-Fi.....	10
	7.5 Instellen eenheden.....	10
	7.8 Terug naar het hoofdmenu	10
8.	Instellingen voor activiteiten.....	11
	8.2 Ritinstellingen.....	11
9.	De functies van de knoppen.....	11
10.	Schermerverlichting en scherminstellingen	12
	10.1 Schermerverlichting instellen	12
	10.2 Time-out van scherm	12
	10.3 Aanraakgevoeligheid 820/1030	12
	10.4 Kleurmodus	12
	10.5 Schermafbeelding	12
11.	Geluid gebruiken	12
12.	Het hoofdmenu gebruiken	13
	12.1 De snelkoppelingen in het hoofdmenu.....	13
	12.1.f Startscherm Edge 130 (Plus)	13
13.	Koppelen van accessoires	13
14.	Hartslagmeter gebruiken	13
	14.1 Maximale hartslag:.....	13
	14.2 Hartslagwaarschuwingen	13
15.	Satellieten ontvangen en de gegevens interpreteren	13
16.	Kaart- en kaartwerkscherm.....	13
	16.1 Kaartscherm	13
	16.1.a Positiecursor, koers boven of noord boven	13
	16.1.b 3D modus	14
	16.1.c In- en uitzoomen op het kaartscherm.....	14
	16.2 Kaartwerkscherm	14
17.	Je startpunt – het eerste waypoint - vastleggen.....	14
18.	Waypoints opslaan, bewerken en wissen	14
19.	De route modus/activiteit instellen	14
20.	De eerste navigatie – terug naar je startpunt	14
21.	Je opgeslagen rit bekijken	14

22.	Je rit bekijken op de PC/Mac in BaseCamp bekijken	15
23.	Gegevensschermen en kaartpagina instellen en gebruiken	15
23.1	Gegevensschermen	15
23.1.a	Kaartpagina instellen	15
23.1.b	Segmentgegevens of pagina instellen	15
23.1.c	Overige gegevensschermen instellen	15
23.1.d	Gegevensschermen verwijderen of verbergen	16
23.1.e	Volgorde gegevensschermen aanpassen (Explore, 530, 830 en 1030)	16
23.2.f	Het gebruik van grafische velden	16
23.3	De gegevensschermen gebruiken	16
23.4	De verschillende kilometertellers in je gps	16
24.	Terug naar start navigatie	16
25.	De Rondreis/rondrit planner	16
26.	Berekende routes	16
27.	Zoeken en navigeren naar Poi's, steden en adressen	16
28.	Een route maken in de Edge	16
29.	Definities: ritten, tracks, sporen, koersen en routes	17
30.	Een rit opnemen, vastleggen en gegevens bekijken	17
31.	Een opgenomen rit als koers nafietsen	17
31.1	een koers maken van een rit	17
31.2	Koersinstellingen - Afslagbegeleiding en koersfoutwaarschuwingen	17
32.	Tracks / koersen downloaden en navigeren	17
32.1	Koers via pc naar je Edge uploaden en navigeren	17
33.	Gpx-bestanden openen in BaseCamp en verzenden naar je Edge	17
34.	Een koers rijden	17
34.2	Een koers navigeren, niet op het startpunt beginnen	17
34.3	De standaardprocedure bij een koers	18
35.	Variëren en improviseren	18
35.2	Variëren en improviseren tijdens een route	18
36.	Koerspunten maken en gebruiken	18
36.2	Koerspunten zichtbaar maken	18
37.	Langeafstandsroutes rijden	18
38.	Automatische functies instellen	18
38.1	Automatisch pauzeren bij stilstand of lage snelheid	18
38.2	Tussentijden vastleggen	18
38.3	Automatisch uitschakelen / slaapstand	18
38.4	Auto Scroll	18
38.5	Timer start modus	18
39.	Fietsen tegen de Virtual Partner (810/820/1000/1030)	18
40.	Mountainbike gegevens (jump, grit en flow)	18
41.	Wandelen met de Edge	18
42.	Garmin Connect	19
42.2	Standaardrittype	19
43.	Werken met BaseCamp	19
44.	Berekende routes in BaseCamp maken	19
45.	Routes met een online routeplanner maken	19
46.	Gps routes, tracks en koersen delen	19
47.	LiveTrack, GroupTrack en een challenge	19



47.1 LiveTrack, laat anderen weten waar je bent.....	19
47.2 GroupTrack, fietsers in een fietsgroep volgen.....	19
48. Extra functies toevoegen met Connect IQ.....	19
49. Werken met coördinaten en Google Maps.....	19
50. Hoogte.....	19
50.1 GPS hoogte instellingen.....	19
50.3 Hoogte kalibratie bij het aanzetten en bij het rijden van een rit.....	19
50.4 Hoogtegegevens op je gps.....	19
50.5 Een hoogteprofiel bekijken van een rit of een koers.....	19
50.6 ClimbPro – klimgegevens op de Edge 530, 830 en 1030.....	20
51. Gegevens van de Edge wissen en je gps beheren.....	20
51.1 Gegevens direct op je Edge wissen.....	20
52. PR's en andere statistieken.....	20
52.1 persoonlijke records.....	20
52.3 Mijn overige statistieken.....	20
53. Waarschuwingen instellen.....	20
54. Workouts.....	20
55. Segmenten met Garmin Connect.....	20
56. Problemen met de gps oplossen en fit bestanden herstellen en aanpassen.....	21
57. Nuttige punten (poi's) maken en toevoegen aan je gps.....	21
58. Varia.....	21
58.1 Instellingen voor een optimaal accu gebruik.....	21
58.1.a Modus batterijbesparing.....	21
59. Veel gestelde vragen.....	21
Bijlage 1 fietsroute websites.....	21
Bijlage 2 Kaarten - installeren, gebruiken en tips.....	21
Bijlage Extra functies in de Edge 130.....	21



1. Inleiding

Deze handleiding is geschreven als aanvulling op het succesvolle boek *gps wijzer voor recreatieve en sportieve fietsers* (zesde editie). In deze handleiding zijn alleen de specifieke instructies voor de Edge 130 (Plus) opgenomen indien de instructies afwijken van het boek. Ook zijn de extra nieuwe functies op de Garmin Edge 130 (Plus) toegelicht.

Daardoor kun je het boek uitstekend gebruiken in combinatie met deze extra handleiding. De uitleg van de vele functies en een verdere toelichting is in het boek te vinden. Kom je toch iets tegen dat niet klopt, laat het ons dan weten.

Het boek is bij ons te bestellen via www.gps-wijzer.nl/edge.

We wensen je veel fietsplezier.

Joost Verbeek

auteur

2. Cursussen en informatie

De auteurs van gps wijzer geven door het hele land gps cursussen en BaseCamp cursussen.

Kijk voor het actuele aanbod op www.gps-wijzer.nl/activiteiten. Voor de Edge geven we alleen cursussen op maat. Je kunt daarvoor contact met ons opnemen (www.gps-wijzer.nl/contact).

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten meld je aan voor de nieuwsbrief: www.gps-wijzer.nl/nb. Je vindt ons ook op Facebook:

www.facebook.com/gpswijzer. We waarderen het wanneer je ons een  geeft.



3. Leeswijzer

Het is belangrijk eerst dit hoofdstuk te lezen. We wijzen je hier op zaken die het werken met dit boek helder maken, namelijk onze manier van instructies noteren.


Voor de instructies gaan we er steeds van uit dat je in het startscherm bent of er eerst naar toe terug gaat (zie hierna bij een actie afbreken / een scherm verlaten en hoofdstuk 3.1).



Voor veel instructies verwijzen we naar de Edge 530, omdat de aanwijzingen vaak overeen komen.






1. Om in het menu met opties en instellingen te komen schrijven we **Stel in**. Jij druk

dan lang rechtsboven op  .


2. Veel schermen hebben meer opties dan in het eerste scherm worden getoond. Je

gebruikt de pijltjestoetsen  of  om door de opties heen te stappen. Zie je de vermelde optie niet, druk dan vaker op de pijltjes.

3. Om een optie te bevestigen druk je op . De instructie  laten we zo veel mogelijk weg. Je zult begrijpen dat je een keuze moet bevestigen met deze knop (



). We geven een voorbeeld. De instructie om je toestellen te herstellen is: **Stel in > Systeem >  > Herstel >  > Herstel instell. >  > Instell. Herstellen > Ja > .**

4. We schrijven **Stel in > Systeem > Herstel > Herstel instell. > Instell. herstellen > Ja.**

5. Indien er in het boek staat dat je op de **Lap/ronde knop** moet drukken, dan druk je aan de onderzijde van je toestel op de linker knop .

6. Indien er in het boek staat dat je op de **Start/stop knop** moet drukken, dan druk je aan de onderzijde op de rechter knop .

De verdere instructies in dit hoofdstuk uit het boek zijn uiteraard ook geldig voor de 130.

Bij punt 7 geven we de instructie **Stel in** voor **Startscherm** >  . Wanneer je in dit menu terechtkomt zie je dat er niet alleen instellingen maar ook enkele opties zijn. We lichten deze kort toe in hoofdstuk 12. Je vindt daar ook waar de uitgebreide uitleg te vinden is in het boek.



Wanneer er wordt verwezen naar een instructie die je moet volgen in het boek, adviseer ik je deze te markeren met een markeerstift.





4. Errata en nieuwe ontwikkelingen bij Garmin
5. Je gps updaten en Garmin Express
6. Back-up maken met Javawa Device Manager
7. De gps opstarten - hoofdmenu

7.1 Reset naar fabrieksinstellingen

Stel in > Systeem > Herstel > Herstel instell. > Instell. herstellen > Ja.

7.2 De eerste keer starten of herstarten – de eerste instellingen

Wanneer je je gps de eerste keer aan zet - of na de reset - volgt er een wizard waarmee je de juiste instellingen selecteert en waarmee je de koppeling met de telefoon kunt maken.

Je kiest eerst de taal (*Nederlands*) door een aantal keer op  te drukken en te bevestigen door op  te drukken. Daarna krijg je de vraag of je je telefoon wilt koppelen. Wil je dit al dan kies ja en druk op . Lees nu hoofdstuk 7.3 om de koppeling tussen de 130 en de telefoon tot stand te brengen. Wil je dit nu niet of wil je het later doen dan selecteer je **Nee > Weet u het zeker > Ja**. tik je op **Sla over > Telefoon instellen overslaan > **.

Je selecteert nu achtereenvolgens *Metrisch, 24 uur* en de juiste persoonlijke instellingen. Na elke stap tik je op het vinkje.

Daarna krijg je de vraag of je sensoren wilt koppelen. Wil je dat, dan tik je op **Ga door**. Er wordt gezocht naar sensoren. Houd er wel rekening mee dat je in de nabijheid van de sensor moet zijn om deze te kunnen koppelen. Bij het toevoegen van een sensor, kun je de melding *Aangepast gegevensscherm toevoegen voor nieuwe sensoren* krijgen. Tik op het vinkje om deze suggestie te accepteren. Je kunt later het scherm (*Scherm 2*) altijd aanpassen of verwijderen (zie hoofdstuk 23).

Je kunt later, nadat je de wizard hebt afgerond, ook nog sensoren toevoegen (zie hoofdstuk 13). In bijlage 3 kun je meer over sensoren lezen.

Tenslotte krijg je bij het doorlopen van de wizard een aantal waarschuwingen te lezen.

Nadat je deze hebt gelezen en geaccepteerd, wordt de wizard afgesloten en kom je in het startscherm.

We gaan er van uit dat je bij de eerste keer opstarten de Nederlandse taal hebt geselecteerd. Heb je dat niet gedaan, dan doe je dat alsnog via **Stel in > Systeem > Language > Nederlands**.

7.3 De Garmin Connect mobile app installeren en de telefoonkoppeling instellen

Via je smartphone kun je gegevens tussen de Edge 130 en Garmin Connect synchroniseren.

Ook wanneer je gebruik wilt maken van *Connect IQ* en *Ongevaldetectie* is de Connect app nodig. Download eerst in de app store (iPhone) of de Google play store (Android) de Garmin Connect™ Mobile app. Na de installatie kun je de connectie met je telefoon via

Bluetooth tot stand brengen wanneer je dat nog niet had gedaan. Uiteraard moet Bluetooth op je telefoon *Aan* staan.

7.3.a. 810/(E)820/(E)1000 Bluetooth tijdens de opstartwizard instellen

Tijdens de wizard (zie hoofdstuk 7.2) volg je de volgende stappen zodra je een mogelijkheid hebt de koppeling te maken:

(tijdens de wizard): **Telefoon instellen > Ja** > 

Indien je later de koppeling tot stand wilt brengen, dan ga je naar **Stel in > Telefoon > Status > Aan**.

Open op de telefoon de Garmin Connect™ Mobile app en ga naar  (Android) /  (iPhone) > **Garmin toestellen > Voeg toestel toe > Blader door alle compatibele toestellen > Edge > Edge 130 > Start** > je krijgt een koppelingscode > voer de code in op je telefoon en tik op **Koppel**. De koppeling wordt gemaakt en je krijgt de melding *De installatie van uw Edge 130 wordt voltooid*. Op de Edge krijg je de melding *Downloaden voltooid*.

Op de telefoon kun je in de volgende stap *Gebruikersinstellingen wijzigen* (Geslacht, lengte, gewicht en geboortedatum). Ook je kun je de hartslag- en vermogenszones instellen (indien je dit later wilt aanpassen zie ook hoofdstuk 14).

7.3.c. Bluetooth instellingen wijzigen of opnieuw instellen

Stel in > Telefoon > Status > Aan en lees 7.3.a.

7.3.d. Koppeling tussen Edge en telefoon beëindigen

Stel in > Telefoon > Status > Uit en verwijder het toestel uit Garmin Connect.

7.3.e Ongeval detectie E1000/(E)820/1030

130: **Stel in > Telefoon > Ontvang hulp**.

130 Plus: **Stel in > Veiligheid en Tracking > Ongevaldetectie > Aan** en **Ontvang hulp > Verzend**

Als je voor deze functie kiest wordt er afhankelijk van de instelling in Garmin Connect via mail en een sms de locatie naar de contactpersoon gestuurd die in Garmin Connect staat ingesteld.

7.4 Instellen Wi-Fi


Wi-Fi is niet aanwezig op de Edge 130 (Plus).

7.5 Instellen eenheden

Volg de instructie in het boek. Alleen de eerste instelling is van toepassing.

7.8 Terug naar het hoofdmenu

De punten 1 en 2 (Edge 130 (Plus) kent geen slaapstand). Om vanuit een ander scherm

terug te keren naar het startscherm druk je meerdere keren of lang op .

8. Instellingen voor activiteiten

Omdat de 130 geen activiteitenprofielen bezit, is hoofdstuk 8.1 niet van toepassing.

8.2 Ritinstellingen


De Edge 130 kent geen specifieke activiteitinstellingen, omdat er geen kaart aanwezig is. Instellingen die van toepassing zijn worden in de betreffende hoofdstukken behandeld.


De Edge 130 Plus kent de volgende ritinstellingen:


1. Gegevensschermen (zie hoofdstuk 23).
2. Waarschuwingen (zie hoofdstuk 53).
3. Ronden
4. Automatische functies *Auto Pause* (zie hoofdstuk 38.1) en *AutoScroll* (zie hoofdstuk 38.4).
5. Segmentwaarschuwingen
6. Klimwaarschuwingen
7. Navigatieaanwijzingen (zie onder andere hoofdstuk 26.2).
8. GPS




9. De functies van de knoppen

Knop 1  is vergelijkbaar met **knop A** in het boek en is hieronder beschreven.

Knop 5  komt overeen met **knop C** in het boek. Een extra functie is dat je hiermee kunt terugkeren naar een vorig menu.

Knop 4  komt overeen met **knop B** in het boek.

Knop 1  : staat het toestel uit dan kun je door lang op deze knop te drukken het toestel *Aan* zetten. Staat het toestel aan dan krijg je twee opties:

Functie 1: lang indrukken: uitzetten.

Functie 2: kort indrukken: schermverlichting regelen.

Knop 4  = **knop B in het boek (Start/stop knop)**: zie instructie van de 820. Opslaan rit: zie de 820.





Indien je niet kiest voor **Bewaar rit** of **Gooi rit weg**, dan kun je door de gegevensschermen bladeren en de gegevens van je rit tot nu toe bekijken, door op  te drukken. Daarna kun je met  door de gegevenspagina's lopen.

Knop 5 = knop C in het boek (Lap of ronde knop): zie boek.



Knop 2 :

Functie 1: Houd de knop lang ingedrukt om in het menu te komen.

Functie 2: maak een stap naar boven in het menu of de schermen.



Knop 3 :

Functie 1: maak een stap naar beneden in het menu of in de schermen.

Functie 2: in het startmenu druk je op deze knop om de widgets weer te geven.

10. Schermverlichting en scherminstellingen

In dit hoofdstuk kun je de instructie van de 1030 volgen.

10.1 Schermverlichting instellen

Stel in > Systeem > Schermverlichting > Helderheid (Laag/Medium/Hoog). Je kunt dit ook bereiken door de *Aan/Uit knop* lang in te drukken.

10.2 Time-out van scherm

Stel in > Systeem > Schermverlichting > Time-out. (3 opties: 10/30 sec/blijft aan)

10.3 Aanraakgevoeligheid 820/1030

Niet van toepassing.

10.4 Kleurmodus

Niet van toepassing.

10.5 Schermafbeelding

Niet van toepassing.

11. Geluid gebruiken

Stel in > Systeem > Geluiden > Toetstonen

Stel in > Systeem > Geluiden > Waarsch.tonen



12. Het hoofdmenu gebruiken

12.1 De snelkoppelingen in het hoofdmenu

12.1.f Startscherm Edge 130 (Plus)

In het startscherm kun je alleen de knoppen bedienen om een rit te starten, het menu te activeren en de aan/uit knop te bedienen en widgets te bekijken.

13. Koppelen van accessoires

Stel in > Sensors > Voeg sensor toe/Voeg nieuwe toe.

14. Hartslagmeter gebruiken

14.1 Maximale hartslag:

130: Volg de instructie voor de 1000.


130 Plus: *Stel in > Mijn statistieken > Gebruikersprofiel > Maximale hartslag.*

14.2 Hartslagwaarschuwingen

Alarmen aanmaken:

Stel in > Ritinstellingen > Waarschuwingen > Hartslagwaarsch.

15. Satellieten ontvangen en de gegevens interpreteren

In de 130 worden het symbool  gebruikt. Is er nog geen ontvangst, dan knippert het symbool.

Je kunt de gps modus ook wijzigen via de instellingen:

Stel in > Ritinstellingen > GPS > Uit/GPS/GPS+GLONASS/GPS+GALILEO.

De 130 (Plus) beschikt niet over een satellietenpagina.

16. Kaart- en kaartwerkscherm

16.1 Kaartscherm

Door op de **Start/stop** knop te drukken kom je op de gegevensschermen. Door er doorheen te bladeren kom je op de 'kaart' pagina. Je ziet daarop alleen je locatie en de afgelegde rit en/of de nog te rijden koers.

16.1.a Positiecursor, koers boven of noord boven

Niet van toepassing.




16.1.b 3D modus

Niet van toepassing.

16.1.c In- en uitzoomen op het kaartscherm

Je kunt op de kaartpagina in/uitzoomen door op de menuknop lang te drukken > **Zoom kaart in/uit** > + of -.

16.2 Kaartwerkscherm

Druk een of twee keer op de  knop en gebruik de pijltjes om de kaart te verschuiven.

17. Je startpunt – het eerste waypoint - vastleggen

OEFENING 1. MAAK JE STARTPUNT AAN:

Druk kort op de **Start/stop** knop. Druk op de **menu** knop > **Markeer positie**.

Tip 2 bladzijde 57: volg de instructie voor de 820/830/1030.

Oefening 4: volg de instructie voor de 820/1030.

18. Waypoints opslaan, bewerken en wissen

Je kunt waypoints niet aanpassen.

Je kunt niet naar een coördinaat navigeren.

19. De route modus/activiteit instellen

Niet van toepassing.

20. De eerste navigatie – terug naar je startpunt

OEFENING 5 NAAR WAYPOINT THUIS NAVIGEREN

STEL IN > NAVIGATIE > OPGESLAGEN LOCATIES

OEFENING 6 HERHALINGSOEFENING: TERUG NAAR THUIS EN START/STOP GEBRUIKEN

Bewaar rit > OK.

21. Je opgeslagen rit bekijken

Stel in > Geschiedenis > Ritten.

22. Je rit bekijken op de PC/Mac in BaseCamp bekijken

Lees het boek.

23. Gegevensschermen en kaartpagina instellen en gebruiken

23.1 Gegevensschermen

De gegevenspagina's, kun je instellen via: **Stel in > Ritinstellingen > Gegevensschermen**.

OEFENING 6 SCHERM 1 INSTELLEN

Je gaat nu de eerste gegevenspagina instellen:

Stel in > Ritinstellingen > Gegevensschermen > je bent op het eerste

scherm >  **Indeling** >  . Je kunt nu met  door de verschillende indelingen scrollen. Druk op  om de juiste te kiezen. Pas de velden aan. Activeer het te wijzigen veld door eerst een of meerdere keren op  te drukken en daarna op  . Je krijgt een lijst met categorieën te zien. Elke categorie bevat een aantal specifieke gegevensvelden. Lees verder in het boek.


Tijd tot volg. --:--	Tijd tot best. --:--
Afst. tot volg. -- k -- m	Afst. tot best. -- k -- m
Afstand 0 m	Verstrek. tijd 00:00
Hartslag -- b -- m	Hoogte 7 m
Snelheid 0.0 km h	Gem. snelheid -- km h

23.1.a Kaartpagina instellen

OEFENING 7 DE KAARTPAGINA INSTELLEN

Je gaat nu op de kaartpagina gegevensvelden instellen:

Stel in > Ritinstellingen > Gegevensschermen > Kaart >  > **Indeling** > selecteer zoals

hiervoor beschreven de indeling met twee gegevensvelden. Druk op  om een keuze, voor welk gegeven je wilt zien, te maken of laat de standaard gekozen velden aan staan.

23.1.b Segmentgegevens of pagina instellen

Niet van toepassing. Je kunt wel segmenten navigeren.


23.1.c Overige gegevensschermen instellen

Op de 130 (Plus) staan standaard twee gegevenspagina's, de kompas- en hoogtepagina. Je kunt ook de weer- en meldingen pagina toevoegen..



23.1.d Gegevensschermen verwijderen of verbergen

Stel in > Ritinstellingen > Gegevensschermen. Selecteer een pagina die je niet wilt zien en

druk op . Onder staat de optie *Verwijder*. De eerste gegevenspagina kun je niet verwijderen. Later kun je de pagina's weer zichtbaar maken.


23.1.e Volgorde gegevensschermen aanpassen (Explore, 530, 830 en 1030)

Niet van toepassing.

23.2.f Het gebruik van grafische velden

De 130 (plus) kan op de gegevenspagina's ook Connect IQ grafische velden weergeven.

23.3 De gegevensschermen gebruiken

Zodra je op de **Start/stop** knop drukt activeer je de eerste gegevenspagina. Op de 130 Plus krijg je eerst een keuze voor het rittype en daarna nogmaals op .


23.4 De verschillende kilometertellers in je gps

Stel in > Geschiedenis > Totalen.

24. Terug naar start navigatie

OEFENING 9: TERUG NAAR START NAVIGATIE



Druk tijdens een rit op  > **Terug naar start** > maak een keuze: **Langs dezelfde route** of **Rechte lijn**. Indien je kiest voor een rechte lijn, dan moet je zelf de weg bepalen en wordt alleen de richting aangegeven middels een rechte lijn.

25. De Rondreis/rondrit planner

Niet van toepassing.

26. Berekende routes

Niet van toepassing.

27. Zoeken en navigeren naar Poi's, steden en adressen

Niet van toepassing.

28. Een route maken in de Edge

Niet van toepassing.



29. Definities: ritten, tracks, sporen, koersen en routes

Lees dit belangrijke hoofdstuk goed door.

30. Een rit opnemen, vastleggen en gegevens bekijken

OEFENING 15: EEN RIT OPNEMEN, VASTLEGGEN EN GEGEVENS BEKIJKEN



> *Bewaar rit.*

De gegevens van de zojuist afgelegde rit zijn nu te vinden via
Stel in > Geschiedenis > Ritten > je ziet de rit met de datum van vandaag..

31. Een opgenomen rit als koers nafietsen

31.1 een koers maken van een rit

OEFENING 18: MAAK EEN KOERS VAN EEN RIT:

Navigatie > Een activiteit rijden.

31.2 Koersinstellingen - Afslagbegeleiding en koersfoutwaarschuwingen

Niet van toepassing.

32. Tracks / koersen downloaden en navigeren

32.1 Koers via pc naar je Edge uploaden en navigeren

OEFENING 20: KOERSINFORMATIE OP JE GPS BEKIJKEN:

Navigeren > Koersen.

OEFENING 21 NAVIGEER DE KOERS:

Navigatie > Koersen > selecteer de koers > *Rijden.*

33. Gpx-bestanden openen in BaseCamp en verzenden naar je Edge

Lees het boek.

34. Een koers rijden

34.2 Een koers navigeren, niet op het startpunt beginnen

Met de Edge 130 (Plus) heb je geen kaart en is het lastig de genoemde opties toe te passen



34.3 De standaardprocedure bij een koers

Niet alle opties zijn van toepassing.

35. Variëren en improviseren

35.2 Variëren en improviseren tijdens een route

De 130 (Plus) kent geen routes.

36. Koerspunten maken en gebruiken

36.2 Koerspunten zichtbaar maken

De 130 (Plus) heeft niet de mogelijkheid koerspunten geen routes.

37. Langeafstandsroutes rijden

38. Automatische functies instellen

38.1 Automatisch pauzeren bij stilstand of lage snelheid

Stel in > Ritinstellingen > Auto Pause > Aan / Uit.

38.2 Tussentijden vastleggen

Stel in > Ritinstellingen > Ronden > Auto Lap > Aan / Uit en Ronde-toets > Aan / Uit.

Er is niet een specifiek gegevensscherm voor rondes.

38.3 Automatisch uitschakelen / slaapstand

Stel in > Systeem > Autom. Uitschakel > Aan/uit.

38.4 Auto Scroll

Stel in > Ritinstellingen > Auto Scroll > Aan / Uit

38.5 Timer start modus

Niet van toepassing

39. Fietsen tegen de Virtual Partner (810/820/1000/1030)

Niet van toepassing.

40. Mountainbike gegevens (jump, grit en flow)

Wanneer je kiest voor het rittype Mountainbiken dan zie je bij de 130 Plus ook de speciale gegevens voor grit en flow.

41. Wandelen met de Edge



42. Garmin Connect

42.2 Standaardrittype

Bij de 130 Plus kun je dit steeds bij het begin van een rit aangeven.

43. Werken met BaseCamp

44. Berekende routes in BaseCamp maken

45. Routes met een online routeplanner maken

46. Gps routes, tracks en koersen delen

Niet van toepassing.

47. LiveTrack, GroupTrack en een challenge

47.1 LiveTrack, laat anderen weten waar je bent

Stel in > Veiligheid & tracking > LiveTrack > Auto starten > Aan/Uit en Koers delen > Aan/Uit.

47.2 GroupTrack, fietsers in een fietsgroep volgen

Niet van toepassing.

48. Extra functies toevoegen met Connect IQ

Lees de instructie in het boek.

49. Werken met coördinaten en Google Maps

Niet van toepassing.

50. Hoogte

50.1 GPS hoogte instellingen

Niet van toepassing.

50.3 Hoogte kalibratie bij het aanzetten en bij het rijden van een rit

Niet van toepassing.

50.4 Hoogtegegevens op je gps

Je kunt tijdens een rit ook de hoogte pagina bekijken

50.5 Een hoogteprofiel bekijken van een rit of een koers

Je kunt een hoogteprofiel ook bekijken van je *Ritten* en *Koersen*:



Ritten:

Stel in > Geschiedenis > Ritten > selecteer een rit > Hoogte.

Koersen:

Stel in > Navigatie > Koersen > selecteer een koers > Hoogte.

50.6 ClimbPro – klimgegevens op de Edge 530, 830 en 1030

Stel in > Ritinstellingen > Klimwaarsch. > Aan/Uit.

Stel in > Navigatie > Koersen > selecteer een koers > Beklimmingen.

51. Gegevens van de Edge wissen en je gps beheren

51.1 Gegevens direct op je Edge wissen

Koersen: Stel in > Navigatie > Koersen > Selecteer een koers > Verwijder Koers wissen > Ja.

Ritten: Stel in > Geschiedenis > Ritten > > Selecteer een rit > Verwijderen? > Ja

Totalen: Stel in > Geschiedenis > Totalen > Totalen herstellen? > Ja.

52. PR's en andere statistieken

52.1 persoonlijke records

Stel in > Mijn statistieken > Persoonlijke records

52.3 Mijn overige statistieken

Je vindt ook het **Hersteladvies** en **VO2max** als de juiste sensoren gebruikt zijn.

53. Waarschuwingen instellen

Stel in > Ritinstellingen > Waarschuwingen.

54. Workouts

Alleen op de 130 Plus: **Stel in > Training > Workouts**

55. Segmenten met Garmin Connect

Je kunt alleen segmenten op de 130 Plus zien.

Stel in > Ritinstellingen > Segmentwaarsch. > Aan.

Stel in > Navigatie > Segmenten > selecteer een segment

56. Problemen met de gps oplossen en fit bestanden herstellen en aanpassen

Lees het boek.

57. Nuttige punten (poi's) maken en toevoegen aan je gps

Niet van toepassing.

58. Varia

58.1 Instellingen voor een optimaal accu gebruik

Lees de instructie in het boek.

58.1.a Modus batterijbesparing

Niet van toepassing.

59. Veel gestelde vragen

Bijlage 1 fietsroute websites


Bijlage 2 Kaarten - installeren, gebruiken en tips

Bijlage Extra functies in de Edge 130

De Edge kent nog een functie die niet in het boek is beschreven.

Je kunt op je scherm kun je een gegevensscherm van een Garmin horloge weergeven via:

Stel in > (Modus) extra scherm > verbind horloge. Houd het horloge in de buurt. Op je scherm worden de schermen van het horloge getoond. Andere Edge functies werken niet in

deze modus. Sluit af door op  te drukken. Deze functie is handig voor tri-atleten of andere atleten die fietsen combineren met een andere sport.